





TURN

D <u>Achtung:</u> Installationen im Hauptstromnetz dürfen nur von einer geschulten Elektrofachkraft vorgenommen werden! <u>Empfehlung:</u> Im ungenutzten Zustand schließen. Montageanleitung – Arbeitsplatte Einbautiefe ~ 40mm	GB <u>Important:</u> It is obligatory that any connection to the main electricity supply shall be made by a qualified electrician! <u>Recommendation:</u> Close if not in use. Assembly Instructions – Work surface installation Mounting depth ~ 40mm	F <u>Attention:</u> Le raccordement au réseau électrique doit obligatoirement être réalisé par un électricien qualifié! <u>Recommandation:</u> Fermer lorsque le produit n'est pas d'utilisé. Instructions de montage – Plateau Profondeur de montage ~ 40mm	ES <u>Atencion:</u> Instalaciones en la red eléctrica solo deben ser hecho por un electricista cualificado! <u>Recomendación:</u> Cerrar cuando esté fuera de uso. Instrucciones montaje – Encimera Profundidad de montaje ~ 40mm	RO <u>Atentie:</u> Instalarea în circuitul principal de curent trebuie făcută doar de către persoane autorizate! <u>Recomandare:</u> A se închide doar când nu este folosit. Instructiuni – Blat Adâncime de montare ~ 40mm	IT <u>Attenzione:</u> L'installazione va eseguita solo da persone con conoscenze ed esperienze elettrotecniche pertinenti! <u>Raccomandazione:</u> chiudere quando non in uso Istruzione di Montaggio – Piano Cucina Profondità di installazione ~ 40mm
--	--	--	---	---	---



*) Silikon nicht für Datenvariante! **) Kurze Schlüsselseite oben! Nur bis Druckpunkt anziehen.	*) Silicon not for data version! **) Short Allen Key leg up. Torque only to pressure point.	*) N'appliquez pas silicone si vous utilisez la version avec keystone! **) Brève face de la clé en haut. Juste à pointe de poissée.	*) No silicona por la versión con keystone! **) El lado corto de la llave Allen hacia arriba! Solo apretar hasta el punto de presión.	*) A nu se folosi silicon la varianta cu date! **) Partea scurtă a cheii hexagonale în partea superioară. A se înșuruba doar până la punctul de presiune.	*) Silicone non vale per la variante di dati! **) La vite a brugola si trova alla parte superiore.
--	--	--	--	--	---

TURN

D	GB	F	ES	RO	IT
Öffnen & Schließen	Open & Close	Ouvrir & Fermer	Abrir & Cerrar	Deschide & Închide	Aprire & chiudere

